

Monteringsanvisning

Deco Rosett

deco
systems

La produktet akklimatiseres i minst 24 timer før montering, i den samme temperaturen som den skal monteres i.



1) Merk av for plasseringen av rosetten. Hvis taklampe, skjær eller bor et passende hull i midten av rosetten før montering.



2) Påfør ADEFIX lim på de overflatene som skal limes. Påfør limet godt ut i ytterkant, for å få limet til å gi fugeeffekt samtidig som monteringen skjer.



3) Press for å klemme ut overflødig lim. Fjern eventuelt overflødig lim og tørk raskt av med en fuktig svamp. Bruk limet og fug rundt rosetten for å oppnå en tett og fin overgang.

Hvordan male rosetter?

Maling

På rosetter brukes KUN maling som er vannbasert og løsemiddelfri. For å få god dekk og best holdbarhet må du male to strøk. Mellom strøkene anbefaler vi deg å slippe lett med et fint sandpapir (for eksempel 180 korning). Det gjøres for å fjerne støv som evt. har festet seg i malingen etter første strøk. Dette er spesielt viktig hvis du velger en blank maling. Eventuelle sprekker tettes med **malerfug**.

- Mal et strøk
- Slip lett
- Fjern støv
- Tett sprekker
- Mal det siste strøket

Fordeler Deco`s rosetter

- Meget rask og enkel montering
- Mindre malerarbeid, ingen sparkling
- Perfekt underlag for maling
- «Dødt» materiale som ikke sprekker
- Ingen skruing, plugging, gipsfylling etc.
- Rosettene er meget lette
- Rosettene har en perfekt avstøpning