

Monteringsanvisning

Dekor og ornament

Forberedelser Montering

- Produkter fra Deco Systems skal hellimes mot vegg/tak. Se lim-forbruk på produktsiden på WEB.
- Alle produkter skal monteres med limtype Adefix.
- Sørg for at alle overflater er tørre og fri for støv før montering.
- Lim må ikke oppbevares der hvor det er fare for frost. Sjekk også datomerking på tuber før montering.

Tips til montering – Ting du kan trenge

- Fugepistol
- Tommestokk
- Krittsnor
- Fuktig svamp
- Vater
- Blyant

Obs! I noen tilfeller kan man også ha behov for gjerdekasse og sag!

Sørg for å ha et passende arbeidsbord for påføring av lim, og en god gardin trapp hvis det skal monteres høyt på veggen eller i taket.

Montering

Mål opp dekoren eller ornamentets dimensjon på veggen. Benytt vater og målestokk for å finne ønsket plassering og merk så av ønsket plassering på vegg/tak.

Påfør limet på dekoren eller ornamentet i henhold til det som er oppgitt på produktsiden på decosystems.no, og monter dekor eller ornament etter kontrollmerke.

Store dekorelementer eller ornament

over 50X50 mm (HXB) limes med Domostyl Hybrid. Ujevnheter i tak eller vegg fuges ut med limet. Fjern overflødig lim med en sparkelspade og dekorelementet er fuget i samme operasjon. Bruk en fuktig svamp til å vaske bort eventuelle limrester og til å glatte med. Neste dekorelement er klar for montering.

Etter 20 minutter kan du gå tilbake å kontrollere eventuelle skjøter og at dekorelementet sitter som den skal. La dekorelementet tørke til neste dag. Nå gjenstår kun maling.

Maling

Dekorelementene kommer ferdig grunnet. Vi anbefaler å benytte vannfortynnbare maling. Kontakt oss for spørsmål rundt andre typer maling. Listene bør overmales med to strøk for best resultat.