

# Monteringsanvisning

## Generell monteringsanvisning og limforbrukstabell

La produktet akklimatiseres i minst 24 timer før montering, i den samme temperaturen som den skal monteres i.

### Forberedelser Montering

- Listverk fra Deco Systems skal hellimes mot vegg/tak. Følg forbrukstabell på baksiden av dette arket.
- Alle produkter skal monteres med lim NMC Adefix.
- Enkelte lister skal monteres med Domostyl Hybrid i skjøtene. Oversikt finner du på baksiden av arket.
- Benytt styrepluggen på innkassinger som har hull i skjøtene.
- Sørg for at alle overflater er tørre og fri for støv før montering.
- Lim må ikke oppbevares der hvor det er fare for frost. Sjekk også datomerking på tuber før montering.

### Tips til montering — Du trenger følgende:

- Sag
- Gjærekasse
- Limpistol
- Tommestokk
- Krittspor
- Fuktig svamp

Sørg for å ha en god og stødig gardintrapp, samt et passende arbeidsbord for påføring av lim. Sørg for at lister har vært akklimatisert minst 24 timer i romtemperatur.

### Montering

Mål opp listens dimensjon på veggen og merk så av denne. Tilpass listen med sag og gjærekasse. Påfør listen Adefix lim ifølge forbrukstabell og monter listen etter kontrollmerkene. Skjøtene skal også limes. Lister på 50X50 mm (H X B) eller større limes i skjøtene med Domostyl Hybrid.

ALLE lister som skal brukes til indirektebelysning limes med Domostyl Hybrid lim både til montering og skjøter.

Ujevnheter i tak fuges ut med limet. Fjern overflødig lim med en sparkelspade og listen er fuget i samme operasjon. Bruk en fuktig svamp til å vaske bort eventuelle limrester og til å glatte med. Neste list er klar for montering.

Etter 20 minutter kan du gå tilbake å kontrollere skjøtene og at listen sitter som den skal. La listen tørke til neste dag, deretter sparkles skjøter med en akrylsparkel beregnet for listverk og pusses med sandpapir ca 180 korning. Nå gjenstår kun maling.

### Maling

Listene er ferdig grunnet. Vi anbefaler å benytte vannfortynnbar malingsprodukt beregnet for listverk. Listene bør overmales med to strøk for best resultat.

# Monteringsanvisning

## Limforbrukstabell

deco  
systems

### Limforbrukstabell

<b>Taklist</b>	<b>Antall meter pr. patron</b>	<b>Limtyp</b>
Taklist, smal, mindre enn 80 mm	7-9	Adefix
Taklist, bred, større enn 80 mm	5-7	Adefix
<b>Karmlist</b>	<b>Antall meter pr. patron</b>	<b>Limtyp</b>
Karmlist, smal, mindre enn 80 mm	7-9	Adefix
Karmlist, bred, større enn 80 mm	5-7	Adefix
<b>Hjørnelist</b>	<b>Antall meter pr. patron</b>	<b>Limtyp</b>
Hjørnelist	10	Adefix
<b>Fotlist</b>	<b>Antall meter pr. patron</b>	<b>Limtyp</b>
Fotlist, smal, mindre enn 80 mm	7-9	Adefix
Fotlist, mellom 80 mm - 120 mm	5-7	Adefix
Fotlist, bred, større enn 120 mm	3-5	Adefix

**Alle lister limes også i skjøtene med Adefix eller Domostyl Hybrid.**

<b>Rosetter og Dørsett</b>	<b>Antall stk patron</b>	<b>Limtyp</b>
Rosetter	0,5 - 1 patron pr. rosett	Adefix
Dørsett	0,5 patron pr. dørsett	Adefix

<b>Innkassing / Smygplate</b>	<b>Antall meter pr. patron</b>	<b>Limtype</b>
Deco Innkassing *	2-3	Adefix
Deco Smygplate **	18-20	Domostyl Hybrid

\* Alle innkassinger skjøtes med Domostyl Hybrid og plugger. 25-30 skjøter pr. patron.

\*\* Limes med Domostyl Hybrid i vinduets foringsspor (kun drypp) og produktskjøter.

**Listverk på 50mm eller bredere limes i skjøtene med Domostyl Hybrid.**

**Alle lyslister skal monteres med Domostyl Hybrid lim.**