

Monteringsanvisning

Deco Foring

La produktet akklimatiseres i minst 24 timer før montering, i den samme temperaturen som den skal monteres i.

Splitt foring til riktig dybde.

Monter anleggsknotter mellom reisverk og foring. Maks 50 cm mellom knotter.

Punktlim i notspor og på anleggsknotter med Hybrid-lim.

Endeskjøter limes med Hybrid-lim.